



Manual Scotia Cuotas Verifone VX675

Cuotas sin intereses

I. Transacción de Cuotas

1. Oprima el botón menú 2 veces, y seleccione la opción de Extras.
2. Deslice o inserte la tarjeta.
3. Seleccione la tecla que dice SLCT (flecha arriba abajo) para Colones o Dólares y luego (yes) para seleccionarla.
4. Digite los cuatro dígitos de la tarjeta.
5. En la pantalla desplegará la opción Promo id (Promo 0%) Cuotas Colones (yes) o (flecha arriba abajo) Cuotas Dólares y luego (yes) para seleccionarla.
6. Presione (yes) realizar compra, si desea continuar con la transacción.
7. Seleccione la cantidad de cuotas con las que desea realizar la transacción (flecha arriba y abajo) cambiar cuotas (yes) para seleccionarla.
8. Digite el monto de la transacción con 2 decimales.
9. Presione la tecla ENTER.
10. La POS aprobará o denegará la transacción.

II. Reporte de transacciones

1. Presione la tecla superior derecha.
2. Digite la clave de seguridad **xxxx**.
3. Presione la tecla que dice Rep Detalles (yes).

III. Realización del Cierre

1. Oprima la tecla superior izquierda.
2. Seleccione la tecla que dice Cierre.
3. Digite la clave de cierre **xxxx**.
4. Presione la tecla Todos.
5. Presione ENTER.

IV. Duplicado de la última transacción

1. Presione la tecla a la izquierda de Reportes.
2. Digite la clave de seguridad **xxxx**.
3. Presione la tecla que dice ULT RECIBO.

V. Duplicado de una factura en específico

1. Presione la tecla a la izquierda de Reportes.
2. Digite la clave de seguridad **xxxx**.
3. Presione la tecla que dice CUALQ RECIBO.
4. Introduzca el número de referencia que está impreso en el voucher No (número).

IV. Anulación de una transacción

1. Presione la tecla Anulación.
2. Seleccione la tecla que dice SLCT (flecha arriba abajo) para Colones o Dólares y luego (yes) para seleccionarla.
3. Presione la tecla que dice SI (yes) si es la última transacción.
4. Presione la tecla NO si no es la última transacción.
5. Presione la tecla que dice REF# e introduzca el número de referencia que está impreso en el voucher No (número).
6. Presione la tecla ENTER.
7. Oprima la tecla (yes) si es correcto y el POS anulará la transacción.